



ROIM-98702416_0822

DE Duschradio Bedienungsanleitung

Technische Spezifikation

Frequenzbereich:	FM 88-108 MHz
Energiequelle:	3 x 1,5V, AAA Batterien
Maximale Ausgangsleistung:	0,4W

Batteriebetrieb

- 1.) Zum Öffnen des Batteriefachs müssen die beiden Schrauben auf der Rückseite mit einem Schraubendreher gelöst werden. Dann kann die Batterieabdeckung heruntergenommen werden.
- 2.) Verwenden Sie nur 3 x 1,5V AAA Batterien und setzen Sie diese mit der korrekten Polarität ein.
- 3.) Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Batterieabdeckung mit den beiden Schrauben wieder auf das Batteriefach schrauben.
- 4.) Entfernen Sie die Batterien, wenn diese leer sind oder das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

Radiobetrieb

- 1.) Drehen Sie den Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn, um das Radio auf die gewünschte Lautstärke einzustellen.
- 2.) Drücken Sie die Scan-Taste, um den Sendersuchlauf zu starten.
- 3.) Drücken Sie die Reset-Taste, um den Vorgang erneut zu starten.

Warnung

- 1.) Halten Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- 2.) Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder extremen Temperaturen aus.
- 3.) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Magneten auf.
- 4.) Verwenden Sie kein Benzin-Verdünner oder ein Scheuermittel, um das Gehäuse zu reinigen.
- 5.) Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, welches mit einer Lösung aus milder Seife und Wasser angefeuchtet ist.



ROIM-98702416_0822

GB Shower Radio Operating Instruction Manual

Technical Specification

Frequency Range:	FM 88-108 MHz
Power Source:	3 x 1.5V, AAA Batteries
Maximum output power:	0.4W

Battery Operation

- 1.) The two screws on the backside must be undone with a screwdriver to open the battery compartment. Then the battery cover can be removed.
- 2.) Use 3 x 1.5V AAA size battery only, insert batteries with correct polarity.
- 3.) Close the battery compartment by replacing the battery cover and screwing it back into place with the two screws.
- 4.) Remove the batteries when they are exhausted or when the unit is not going to be used for a long time.

Radio Operation

- 1.) Rotate Volume knob clockwise to turn radio on to a desired sound level.
- 2.) Press the Scan button to desired station.
- 3.) Press the Reset button to restart tuning.

Warning

- 1.) Do not put the unit into water.
- 2.) Do not expose the unit to rain, or extreme temperature.
- 3.) Do not place the unit near strong magnets.
- 4.) Do not use benzene thinner or any abrasive powder to clean the cabinet.
- 5.) Please wipe the case with a soft cloth moistened with mild soap and water solution.